


BATTERY CASE


TYPE A316-i型

電池ケース 単3/1本入スイッチ付




TYPE A317-i型

電池ケース 単3/2本入スイッチ付




TYPE B210-i型

電池ケース 単2/1本入スイッチ付




TYPE B211-i型

電池ケース 単2/2本入スイッチ付



TYPE C112-i型

電池ケース 単1/1本入スイッチ付



TYPE C113-i型

電池ケース 単1/2本入スイッチ付

